DAC-WPC-01

MANUALE D'USO

SVEGLIA DIGITALE CON FUNZIONE DI RICARICA WIRELESS

Caratteristiche

- Sveglia digitale con funzione di ricarica wireless
- Modulo di ricarica wireless integrato per ricaricare facilmente il vostro iPhone X/XS/XR, iPhone 8, Galaxy S8/S7/S6 e altri dispositivi con funzione di ricarica wireless
- L'ampio display LCD mostra ora, data e temperatura
- La funzione di doppio allarme consente di impostare 2 sveglie separate

Specifiche tecniche

- Input power: 5V/1.5A
 - Wireless Output: 5V/1A 5W
-

PANORAMICA DEL PRODOTTO

1. ON/OFF
 2. SOPRA
 3. MENU
 4. SOTTO
 5. Ingresso micro USB
 6. Display dell'ora
 7. Display della temperatura
 8. Base di ricarica wireless
 9. Reset
-

ACCENSIONE

Premere _____ per accendere il dispositivo. Il display a LED visualizza l'ora e la temperatura.

DISPLAY

Premere _____ per passare da una modalità di visualizzazione all'altra (ora/data/sveglia/2/3).

IMPOSTA ORA

Premere _____ finché il display non visualizza l'ora.

Premere a lungo _____ finché l'ora non lampeggia. Il display mostra la modalità 12H o 24H.

Premere _____ per selezionare la modalità 12H o 24H e premere per confermare la modalità (se è selezionata la modalità 12H, nell'angolo sinistro del display si vedrà accesa la dicitura "PM/AM".)

Premere _____ per regolare prima l'ora.

Premere _____ per confermare l'ora e i minuti lampeggeranno.

Premere _____ per regolare i minuti.

Premere _____ per confermare i minuti.

IMPOSTA DATA

Premere _____ finché il display non mostra la data.

Premere _____ a lungo finché l'anno non lampeggia.

Premere _____ per modificare l'anno

Premere _____ per confermare l'anno, il mese inizierà a lampeggiare.

Premere _____ per cambiare il mese.

Premere _____ per confermare il mese, il giorno inizierà a lampeggiare.

Premere _____ per modificare il giorno.

Premere _____ per confermare la data.

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

Il dispositivo dispone di 3 impostazioni di sveglia separate, A1, A2 e A3, che possono essere impostate individualmente.

Premere _____ finché il display non visualizza "--A1", "--A2" o "--A3".

Premere a lungo _____ finché l'ora della sveglia non lampeggia.

Premere _____ per regolare prima l'ora.

Premere _____ per confermare l'ora, i minuti lampeggeranno.

Premere _____ per regolare i minuti.

Premere _____ per confermare i minuti.

Premere _____ per regolare l'orologio.

ATTIVARE O DISATTIVARE LA SVEGLIA

Premere _____ finché il display non visualizza "--A1", "--A2" o "--A3". "--A1" significa che la sveglia 1 è disattivata. "ONA1" significa che la sveglia 1 è abilitata.

Premere _____ per attivare o disattivare la sveglia selezionata (1, 2 o 3).

Quando una delle sveglie è abilitata, il display mostra l'icona della sveglia nell'angolo in basso a sinistra del display.

All'ora o alle ore di sveglia impostate, l'allarme della sveglia inizierà a suonare e il simbolo della sveglia lampeggerà. Premere un pulsante qualsiasi per interrompere il suono. Se non viene premuto alcun pulsante, il suono si interrompe dopo 60 secondi.

TEMPERATURA

Premere _____ per 2 secondi per passare da Fahrenheit a Celsius.

RISPARMIO ENERGIA

Quando si attiva il risparmio energetico, il display della sveglia si spegne automaticamente dopo 30 secondi. Premere un pulsante qualsiasi per riaccenderlo.

Premere brevemente _____ per attivare/disattivare il risparmio energetico ("ONSd" significa che la modalità di risparmio energetico è attivata e "- Sd" significa che è disattivata).

IMPOSTAZIONI DEL DISPLAY

Il display ha 3 impostazioni. A seconda dell'impostazione selezionata, il display visualizza l'ora, la data o alternativamente la data e l'ora.

Premere il pulsante _____ per selezionare DP--1/DP--2/DP-3.

DP-1: Il display alterna automaticamente l'ora e la data ogni 4 secondi.

DP-2: L'utente può scegliere di visualizzare la data o l'ora.

DP-3: Il display visualizza l'ora. Premere per visualizzare la data per 4 secondi.